

ZAKÁZANÉ MANIPULACE

NAKLÁDACÍ JEŘÁB

	Obsluhovat nakládací jeřáb pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, tlumících léků nebo při zhoršeném zdravotním stavu.		Založení stabilizačních podpěr na nedostatečně únosném, nestabilním terénu nebo na dutinách, v blízkosti drenáží apod.
	Používat nakládací jeřáb bez provedení denní inspekce a platné revize.		Překračování maximálního zdvihového momentu nakládacího jeřábu.
	Obsluhovat poškozený nakládací jeřáb s unikajícími provozními kapalinami nebo s chybějícími či nefunkčními bezpečnostními prvky.		Používání nakládacího jeřábu k tažení, vytahování, tlačení nebo mačkání připevněných nebo zaseknutých objektů.
	Nezajištění ohroženého prostoru nakládacího jeřábu proti vstupu nepovolaných osob.		Pohyb osob v dráze výsuvu ramene nakládacího jeřábu.
	Nepoužívání stabilizačních podpěr.		Používání poškozených nebo závěsných prostředků.
	Pohyb mezi stabilizační podpěrou za jejího pohybu a pevnou překážkou.		Pohyb osob pod zavěšeným břemenem.
	Vkládání končetin mezi pohybující se části nebo se zdržovat v místech možného zmáčknutí při provozu (dodržovat minimální vzdálenosti a nezdržovat se v místech uvedených v návodu jeřábu).		Pohyb nakládacího jeřábu v příliš těsné blízkosti pevných a pohyblivých překážek.
	Pohyb na základně nakládacího jeřábu za jeho chodu.		Zvedání břemen, která neleží na povrchu pevně spojeném se základnou nakládacího jeřábu, pokud obsluha nezná přesnou velikost břemen (např. z vysokozdvizného vozíku, zvedání plovoucího břemene).
	Provoz nakládacího jeřábu bez úplně vysunutých stabilizačních podpěr a bez zajištění vozidla proti pohybu.		Tažení břemen po zemi, kolejích nebo opřených o zeď apod.
	Provoz nakládacího jeřábu, překračuje-li sklon terénu 5° (není-li uvedeno v návodu jinak).		Provoz jeřábu v ochranném pásmu vedení elektrického proudu.