










BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- 
- 1 Před použitím nářadí se seznamte s návodem a nářadí používejte v souladu s ním.
 - 2 Před použitím nářadí proveďte vizuální kontrolu.
 - 3 Před vložením baterie nebo při přenášení nářadí zkontrolujte, zda je hlavní vypínač vypnutý.
 - 4 Při práci s nářadím používejte OOPP stanovená návodem a zaměstnavatelem.
 - 5 Správné umístění hlavy na hřídel je signalizováno "lupnutím".
 - 6 Před použitím odstraňte veškeré seřizovací prvky.
 - 7 Při práci s nářadím udržujte pevný postoj a úchop.
 - 8 Zabraňte náhodnému spuštění. Nedržte prst na spínači.
 - 9 Před výměnou hlav, údržbou a seřizováním vyjměte baterii.
 - 10 Po použití nářadí vyjměte baterii a nářadí uložte na bezpečné místo.



-  Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
-  Nepoužívejte poškozené nářadí nebo jeho příslušenství, popř. chybí-li ochranné kryty.
-  Nepřetěžujte nářadí a používejte vhodný typ hlav.
-  Nenasazujte a nesnímejte hlavy z nářadí násilím.
-  Nenabíjejte vlhké akumulátory, nepoužívejte vlhké nářadí.
-  Nevystavujte nářadí ani nabíječku působení kapalin, např. použitím v dešti, rozstříkem.
-  Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve výbušném prostředí (hořlavé kapaliny, plyny, prach).