



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

RUČNÍ PALETOVÝ VOZÍK

- 1 Seznamte se návodem výrobce a vnitřními předpisy pro provoz vozíků a používejte jej v souladu s nimi.
- 2 Před použitím vozíku provedte vizuální a funkční kontrolu.
- 3 Zkontrolujte pracoviště na nerovnosti, odložený materiál, překážky apod.
- 4 Při obsluze vozíku používejte OOPP stanovená návodom a zaměstnavaelem.
- 5 Při obsluze vozíku držte ruce pouze na horní straně madla.



- 6 Při zakládání ke stěně nebo jiné překážce dbejte zvýšené opatrnosti, popř. zasuňte vidle pod břemeno.
- 7 V prostoru ohroženém pádem břemene se nesmí nacházet žádné osoby.
- 8 Při jízdě do/ze svahu musí břemeno směrovat vždy směrem do svahu.
- 9 Vozík odstavujte na určená místa, popř. na místa neohrožující bezpečnost pracoviště a spusťte vidle do nejnižší polohy.



- 🚫 Nepoužívejte poškozený vozík.
- 🚫 Nemanipulujte s poškozenými manipulačními jednotkami.
- 🚫 Na vozíku nepřevážejte jiné osoby, popř. jej nepoužívejte jako koloběžku / odrážedlo.
- 🚫 Nemanipulujte s břemenem pouze jedním ramenem vidlí.
- 🚫 Nepřevážejte příliš vysoká břemena.
- 🚫 Nepoužívejte vozík k otevírání dveří a vrat nárazem.
- 🚫 O vozík se neopírejte, nepřecházejte přes něj a nesedejte na něj.
- 🚫 Nevjíždějte s vozíkem na podmáčený terén.