


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OFUKOVACÍ PISTOLE

- 1 Seznamte se s návodem k obsluze a údržbě a používejte pistoli v souladu s ním.
- 2 Před použitím proveďte vizuální kontrolu.
- 3 Pistoli ke vzduchové hadici připojujte pouze pomocí rychlospojky.
- 4 Při použití, kontrolách a údržbě používejte OOPP stanovená návodem a zaměstnavatelem.
- 5 Před použitím pistole se ujistěte, že je na výstupu z kompresoru dovolená úroveň přetlaku.
- 6 Tlak vzduchu regulujte pouze přes redukční ventil.
- 7 Tlakovou hadici při odpojování přidržujte, aby nedošlo ke švihnutí.
- 8 Pro zvýšení těsnosti na závit rychlospojky nebo trysky nejprve naviňte teflonovou pásku.
- 9 Při ucpání trysky pistoli odpojte a trysku zprůchodněte ostrým předmětem, např. jehlou.
- 10 Po ukončení práce vypněte zdroj tlakového vzduchu, vzduchový systém odtlačujte dle návodu pro kompresor a poté pistoli odpojte.



- Nepoužívejte tlakový vzduch proti tělu, např. k čištění oděvů.
- Chraňte před vniknutím nečistot.
- Pravidelně vypouštějte kondenzát z kompresoru.
- Chraňte si při používání pistole zrak.
- Nemiřte pistolí na jiné osoby nebo zvířata.
- Pistoli používejte pouze pro tlakový vzduch.

- Nepoužívejte pistoli, jste-li pod vlivem alkoholu, drog, tlumících léků, nebo jste-li unaveni.
- Nepoužívejte pistoli, je-li poškozena, zkorodována nebo znečištěna.
- Nepoužívejte pistoli, je-li výstupní tlak z kompresoru vyšší, než dovoluje návod výrobce.
- K opravám pistole nepoužívejte neoriginální díly.
- Nikdy pistolí netahejte za vzduchovou hadici a spoje nerozpojujte tahem za hadici.
- Pistoli nevystavujte chemikáliím, které mohou způsobit poškození nebo korozi pistole.