










BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

KŘOVINOŘEZ

- 
- 1 Před použitím křovinořezu se seznámte s návodem a používejte jej v souladu s ním.
 - 2 Před použitím křovinořezu proveďte vizuální a funkční kontrolu.
 - 3 Při práci s křovinořezem používejte OOPP stanovená návodem a zaměstnavatelem.
 - 4 Dodržujte stanovené pracovní postupy a organizaci práce.
 - 5 Před zahájením práce se ujistěte, že máte v dosahu lékárničku a prostředky pro zdolávání požáru.
 - 6 Zkontrolujte si pracovní prostor, odstraňte volné předměty a věnujte pozornost překážkám a prohlubním.
 - 7 Postroj pro zavěšení křovinořezu seřídte tak, aby obě ramena byla rovnoměrně zatížena a nástroj byl rovnoběžně nad povrchem terénu.
 - 8 Při práci udržujte pevný postoj a úchop. Pozor na kluzký terén.
 - 9 Provádějte pravidelnou údržbu a čištění dle návodu výrobce.
 - 10 Údržbu, čištění a výměnu nástroje provádějte pouze za vypnutého stavu.

- 
- V poloměru 15m od obsluhy se nesmí nacházet jiné osoby nebo zvířata.
- Při přenášení na vzdálenost větší jak 50m, křovinořez vypněte.
- Řezné zařízení udržujte pod úrovní pasu.
- Před doplňováním paliva vždy vypněte motor.
- Sledujte své okolí, při možném ohrožení ihned vypněte motor.
- Používejte vhodné nástroje - sečení trávy, křoví apod.

-  Nepoužívejte křovinořez, jste-li unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
-  Nepoužívejte poškozený křovinořez nebo jeho příslušenství, popř. chybí-li ochranné kryty.
-  Nespouštějte motor ve špatně větraném prostoru a v místě, kde dochází k doplňování paliva.
-  Při doplňování paliva nekuřte / nemanipujte s otevřeným ohněm.
-  Nepoužívejte křovinořez za špatného počasí - silný déšť, bouřka apod.
-  Neodstraňujte zaseknutý / namotaný materiál, je-li motor v chodu.
-  Neodkládejte křovinořez, je-li motor v chodu.