

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## TRAVNÍ SEKAČKA

1 Před použitím sekačky se seznamte s návodem a používejte ji v souladu s ním.

2 Před použitím sekačky provedte vizuální a funkční kontrolu.

3 Při práci se sekačkou používejte OOPP stanovená návodem a zaměstnavatelem.

4 Dodržujte stanovené pracovní postupy a organizaci práce.

5 Před zahájením práce se ujistěte, že máte v dosahu lékárničku a prostředky pro zdolávání požáru.



6 Zkontrolujte si pracovní prostor, odstraňte volné předměty a venujte pozornost překázkám a prohlubním.

7 Při použití sekačky ve svazích, v blízkosti spádů, příkopů nebo břehů dbejte zvýšené opatrnosti.


8 Při práci se sekačkou chodte, nikdy neběhejte.

9 Provádějte pravidelnou údržbu a čištění dle návodu výrobce.


10 Údržbu, čištění a výměnu nože provádějte pouze za vypnutého stavu.




Vždy se držte mimo prostor otvoru výhozu trávy.



Pozor, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od nožů.




Vyhnete se provozování sekačky v mokré trávě.



Před doplňováním paliva vždy vypněte motor a nechte jej zchládnout.



Sledujte své okolí, při možném ohrožení ihned vypněte motor.



Při práci na svahu sekejte trávu napříč svahem.

**🚫 Nepoužívejte sekačku, jste-li unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.**

**🚫 Nepoužívejte poškozenou sekačku nebo jeho příslušenství, popř. chybí-li ochranné kryty.**

**🚫 Nespouštějte motor ve špatně větraném prostoru a v místě, kde dochází k doplňování paliva.**

**🚫 Při doplňování paliva nekuřte / nemanipujte s otevřeným ohněm.**

**🚫 Nepoužívejte sekačku ke stříhání keřů, křovin nebo popínavých rostlin.**

**🚫 Neodstraňujte zaseknutý / namotaný materiál, je-li motor v chodu.**

**🚫 Sekačku nikdy nezvedejte ani nepřenášeje za chodu motoru, při startu ji nenaklápejte.**